IH クッキングヒーター

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

→P.00

このマークは「取扱説明書」 の記載ページです。

材質と形状で使える鍋・使えない鍋などを確認する

→P.12

使える鍋

底の反りや脚が3mm以下 (アルミ・銅鍋は1mm以下)

鍋底の直径 左・右IHヒーター…12~26cm (アルミ・銅鍋は15~26cm)

中央IHヒーター…12~20cm 直径 ラジエントヒーター…12~18cm


底がまるい形状



鍋底の水分や汚れ、付着物など は、ふき取ってから使用してくだ さい。

> 水分や汚れ、付着物は ふき取ってから使う

お願い



使えない鍋

■IHまたは ■GHHH付、 IHで使えると表示している ものも含む





ご注意

- ●揚げものは、必ず付属の天ぷら鍋をご使用ください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- (適温サイン) に使えるフライパンには制限があります。詳しくは裏面3ページをご覧ください。
- ●IHヒーターには、財団法人 製品安全協会の (雪 || || || || または (雪 (G||-|||| || || マークの付いた鍋をおすすめします。
- ●アルミ·銅鍋は、オールメタル対応のIHヒーターでのみ使用できます。

→P.13

お願い ●オールメタル対応IHヒーターでアルミ・銅鍋を確認する場合は、水と合わせて重さ約1kg以上にしてください。

●どのIHヒーターでも確認できます。




適温サイン とろ火 弱火 中火 強火

使える鍋・使えない鍋の表示

使える鍋は、火力バーが点灯し、加熱がスタート

確認する鍋に水(約200mL)を 入れ、IHヒーターの中央に置く


- を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを入れる(ランフが点灯します)
- 中火 を押し、ランプを点灯させる (中央ヒーター(IH)の場合 <! ▶ を押す)
- を約1秒押し、火力表示を見る
- 唯窓か を押し、通電を切る 終わったら スタート
- 続けて使わないときは を押し、電源を切る(ランフが淵灯レまオ)



● 機 を押してから 中火 を押しても通電できます。

IHヒーター・オーブンの操作手順

→P.16、28



IHヒーター操作部(火力「7」表示状態です) 高温注意 1 X=2-とろ火 弱火 中火 強火

オーブン操作部(メニューのランプ点灯状態です)

自動(魚焼き・オープン) 手動 仕上がり火力 温度/時間



を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる

- とろ火 弱火 中火 強火 希望の火力を押し、ランプを点灯させる
- 点 を約1秒押し、通電する

調理する

- 調理が 終わったらぬ。を押し、通電を切る
- 続けて使わないときは 電源 を押し、電源を切る 忉/入
- 「大きな人」の表別である。
 「大きな人」の表別できなん。
 「大きな人」の表別である。
 「大きな人」の表別である。
 「大きな人」の表別できな人。
 「大きな人」の表別できな人。
 「大きな人」の表別できな人。
 「大きな人」の表別できな人。
 「大きな人」の表別できな人。
 「大きな人」の表別できな人。
 「大きな人」の表別できな人。
 「大きな人」の表別できな人。
 「大きな人」の表別できな人。
 「大きな人」のまたる。
 「大きなん」のまたる。
 「大きな人」のまたる。
 「大きな人」のまたる。
 「大きな人」のまたる。
 「大きなん」のまたる。
 「大きなん」のまなん。
 「大きなん」のまなん。
 「たまなん。」
 「大きなん」のまたる。
 「大きなん」のまなん。
 「たまなん」のまなん。
 「たまなん。」
 「たまなん。」
 「たまなん。」
 「
- ■IHヒーターで揚げものをする (→ P.18、19)
- ■IHヒーターで保温をする (→ P.20)
- ■IHヒーターで炒めものやステーキをつくる → P.21
- ■IHヒーターで自動炊飯をする → P.22、23
- ■IHヒーターで自動湯わかしをする (→ P.24)

液体を加熱するときは、加熱前にかき混ぜ、調 理中は火力を弱めにし、ときどきかき混ぜる (カレー、みそ汁、吸い物、牛乳などの煮物や汁物) 水や調理物を加熱していると突然ふき上げ たり、鍋が跳ね上がることがあり、やけどや トッププレートが割れるおそれがあります。

オーブンで調理する(自動調理)

- 材料を焼網の上に載せ、オーブンドア 進備 を確実に閉める。前面操作パネルを開く
- を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- **鳥製** を押し、希望のメニューのランプを点灯させる
- ◀ ▶ を押し、 食材に適した仕上がりに設定する
- /型。を押し、**通電する**

メロディーが鳴ったら終了です。

調理物を取り出します

焼きが足りないときは「追加焼き」をする (→ P.34)

- 続けて使わないときは 電源 を押し、電源を切る
- ■手動のトースト・魚焼き調理をする(→P.30)
- ■手動のオーブン調理をする(→P.32)

お願い

●受皿には、アルミホイル・クッキング シート・オーブンシート・グリル用の石 などを入れないでください。

揚げもの調理について

場げもの・炒めもの等の調理の際、油は 炎がなくても発火のおそれがあります



●揚げもの調理中はそばを離れない

●付属の天ぷら鍋以外は絶対に 使わない

付属の天ぷら鍋以外を使用すると 温度調節機能が正しく働かないこと があり、火災の原因になります。

●鍋底の変形したものは使わない

●油は200g未満では調理しない 油は200g(220mL)~800g (880mL)の範囲で調理してください。 鍋が違ったり油量が少ないと、油が過 熱され発火するおそれがあります。ま た油量が多過ぎると、あふれてやけど や火災の原因になります。



- ●油煙が多く出たら電源を切る
- 鍋はIHヒーターの中央に置く
- ●必ず「揚げもの温度コントロール」 を使用する (→P.18)
- ●炒めもの・焼きものなど、油を使う調理をする ときは、使用する油の量が少ないため油温が 急激に上がり、発火するおそれがありますので そばを離れないようにしてください。また、過 熱しないよう火力をこまめに調節してください。

適温サイン で使えるフライパンについて →P.12

次の推奨フライパン・鍋をご使用ください.

推奨フライパン

品名: フライパン 型式: 106865%

希望小売価格: 11,550円(税抜11,000円)(2009年9月現在)



推奨フライパン

品名:フライパン(7層フッ素加工) 型式: DF-24% 希望小売価格:28.350円(税抜27.000円)(2009年9月現在)



品名: いため鍋 型式: 106834%

希望小売価格: 12,600円(税抜12,000円)(2009年9月現在)



推奨アルミフライパン(オールメタル対応IHヒーターのみ) 品名:フライパン 型式:FRH-26G※

希望小売価格:5,460円(税抜5,200円)(2009年9月現在)



⑤ Ⅰ Ⅱ または ⑤ CH-III 付のフライパン・鍋および重さ約1kg以上のアルミ・銅 フライパン(オールメタル対応IHヒーターのみ)で、次のものを使用してください。

- ●底の直径が16~26cm、底の厚さ1.5mm以上のもの
- ●底が平らなもの(底の凹凸(反りや脚)1mm以下)

推奨フライパン以外で適温サインに使えるフライパンは、安全に予熱を行うため 約1~3分かかる場合があります。調理加減やお急ぎの場合には、お好みの火力で で使用ください。 (→ P.16)

※お買い上げの販売店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。 上記以外のものを使用すると予熱に時間がかかったり、フライパン・鍋の温度が適温にな らず通電を停止する場合があります。その場合はIHヒーターで使える鍋かどうかお確か めください。IHヒーターで使える鍋の場合は手動で調理にあった火力を通電してください。






上記以外のフライパシを使わない 油が過熱され発火するおそれがあります。

基本のお手入れ

- ●ご使用のたびにお手入れしてください。
- →P.38~41
- ●お手入れは、電源を切り、十分に冷えてから行ってください。


受皿•燒網

脂や汁がたまっている受皿 の両側をしっかり持ち、ゆっ くりこぼれないように90度 回転させます。



受皿の脂や汁がこぼれない ようにゆっくり持ち上げて 外してください。

●受皿・焼網は薄めた台所用 洗剤(中性)とスポンジで洗う。





トッププレート

●軽い汚れ

絞ったふきんでふき取り、その 後乾いたふきんでからぶきする。

●油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふ きんにしみ込ませてふき取り、そ の後乾いたふきんでからぶきする。

●落ちにくい汚れ

クリームタイプのみがき粉を丸 めたラップにつけてこすりとる。

●それでも落ちないときは 市販のセラミック用スクレー パーなどで煮こぼれの部分だ けを軽く削り落とし、その後 よくふき取る。

ご注意

- ●ドライバーやフォークなど先の鋭いものや粒子の粗いみがき粉は使わないでください。
- ●金属のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。
- ●酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用合成洗剤など)は使わないでください。

お知らせ

- ●しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- ●鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。
- ●光センサーが汚れていると、センサーが正しく働かない場合があります。

魚焼き調理のこつ

材料の温度、大きさ、置く位置によって、焦げ目がつきにくい場合 があります。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。

- ■冷凍してある魚はよく解凍する
- ●魚の内部が冷たいと中まで火が通りにくく、焼き不足になることがあります。
- ■塩焼きにする場合の塩の目安は、約180gのさんま5尾に対し、小さじ11/2(約10g)程度ふる
- ●塩をふる量が多いと、焼き色が濃くなります。お好みにより「仕上がり」キーで調節してください。
- ■厚みのある魚は皮に切れ目を入れる
- ●厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼き不足になることがあります。
- ■つけ焼きのたれはよく落とす(みそ漬、かす漬けの厚くついているみそやかすは取り除く)
 - ●たれやみそが多くついていると焦げやすくなります。 お好みにより「仕上がり」キーで調節してください。
- ■焼網よりも大きな魚は、焼網に載る大きさに切る

にオ

■尾を手前に向ける


- ●尾など薄い部分は焦げやすいので、焼網の手前側に尾を向けてください。
- ■1尾~4尾を焼く場合は魚を斜めに置く
- ●ヒーターの形状により置く位置で焼き色がつきにくい場合があります。 1尾~4尾の場合は、斜めに置くとヒーターの熱が均等にあたり、焼き色がつきやすくなります。



材料の温度、大きさ、置く位置によって、焦げ目がつきにくい場合 があります。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。

■冷凍食品は冷凍のまま調理する

■冷凍ピザや冷蔵ピザは、包装を外し、アルミホイルをピザのまわりにそって折り曲げる




■焼き豚などの中まで火をとおすメニューは、食材の厚さを4cm以下にする













手前側 手前側

手前側

手動調理のこつ

■受皿に水を入れない

手前側

- ■小さくて焼網に載せられない場合は、アルミホイルを敷いてから載せる
- ■食品やアルミホイルなどが焼網からはみ出さないように載せる
- ■器や型の高さは4cm以下のものを使う
- ■ケーキを焼く場合はアルミホイルで作った型に生地を流し込んで焼く
- ■グラタンやアップルパイなど器や型を使って焼くときは、器や型の底をアルミホイルで包む

トースト調理のこつ


■調理するときの置き方は、図の例のように焼網の中央部 に置く

■冷凍されたパンを焼く場合は、様子をみながら調理する



魚焼き自動調理の目安

目安を基準にして、大きさや数によって 仕上がりを選んでください。



[]は1尾(切れ)あたりの重さです。()は調理時間の目安です。

オーブン自動調理の目安

目安を基準にして、大きさや数によって 仕上がりを選んでください。



[]は1枚(皿・本)あたりの重さです。()は調理時間の目安です。

手動のオーブン調理の目安 目安を基準にして、大きさや数によって 温度と時間を調整してください。



トースト調理の目安

目安を基準にして、大きさや数によって 時間を選んでください。

メニュー	トースト		
	4枚切	6枚切	8枚切
	(厚み約30mm) 1~2枚	(厚み約20mm)1~2枚	(厚み約15mm)1~2枚
	(約6~7分)	(約6~7分)	(約6~7分)

故障かなと思ったら

こんなときは故障ではありません、次のことをもう一度確認してください。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。 → P.42~49

現 象

凬 罚

上面操作パネルの表示に と表示されてキー操作ができ ない。

約10秒後に じんと表示され 通電が停止する。

上面操作部のキー操作ができ ない。 →P.47、48

- ●キーを約3秒以上の長押しをしている。
- ●上面操作パネルに鍋などを置いている。
- ●上面操作パネルに水や油、調理物などが付着している。
- 🂹 を1秒以上の長押しをしていない。
- ●隣のキーに触れている。
- ●指サックや傷テープ、手袋などをつけている。

鍋底の直径が小さかったり、鍋 底が反っている鍋は、火力が 弱くなることがある。 → P.43

- ●ホーロー・ステンレス鍋については、鍋底の直径が12~26cmのも ので、鍋底の反りが3mm以下のものをご使用ください。
- ●アルミ・銅鍋については、鍋底の直径が15~26cmのもので、鍋底 の反りが1mm以下のものをご使用ください。 (オールメタル対応IHヒーターのみ)

アルミ鍋、アルミフライパンは、 火力が弱くなる。(オールメタル 対応IHヒーターのみ) → P.43

- ●アルミ・銅鍋は鉄鍋に比べて、約20~30%火力が弱くなります。
- ●特に重量が軽いフライパン・片手鍋・雪平鍋はバランスが悪く、 動いたり、火力がかなり弱くなるものがあります。鍋と調理物の 合計重量を約1kg以上にしてお使いください。

IHヒーターごとに火力が違う。

→P.43

●同じ鍋でも、IHヒーターごとに火力の異なる場合があります。 また小さい鍋では、通電できる場合とできない場合があります。

本体から音がする。

(→P.44

- ●本体内部を冷やすために冷却ファンが回転しています。
- ●電源を入·切すると、内部電気部品のスイッチの動作音がします。

●電源を「切」にした場合でも継続して冷却ファンが回りますが、異 常ではありません。本体内部の回路を保護するために、キー操作 後冷却ファンが必ず約10分間動作します。 自動的に冷却ファンは止まります。

IHヒーターで加熱中に鍋から、 ジー音、カチカチ音がする。

→P.44

●IHヒーターの磁力線によって鍋が振動するためで、製品の異常では ありません。そのままご使用ください。

オーブンの排気口から出た水 蒸気が壁面に結露することが ある。 →P.44

●調理時に排気口から出る水蒸気などが壁面につき、水滴になること がありますので、ふきんなどでふき取ってください。

ご注意

土鍋やガラス鍋、直火用魚焼 き器は使わないでください。

→P.9、12

● S IIII または S GHIII 付、「IHで使える」 と表示している土鍋やガ ラス鍋、直火用魚焼き器などでも、形状によってはクッキングヒーターが 故障したり、鍋が割れたりする場合がありますので、使わないでください。